

NÁVOD NA ÚDRŽBU ROLET

Rolety jsou bezúdržbové, nedoporučujeme používat žádné mazací tuky na pohyblivé části, mohou působit naopak jako lepidlo pro nečistoty.

Výrobek je za podmínek běžného použití bezpečný a nevyžaduje zvláštní údržbu.

Zvýšené množství nečistot a prachu působí jako brusná vrstva. Při znečištění nebo zaprášení omyjte povrch vodou s běžným saponátovým prostředkem.

V zimním období při mrazech zkontrolujte před navíjením rolety, zda není koncová lamela nebo i celý roletový bal přimrzlý ve vodících lištách nebo k parapetu. V případě přimrznutí roletu nepoužívejte, námrazu je nutné opatrně odstranit, předejete tak mechanickému poškození rolety.

Při teplotách pod 0^o C nechejte roletový bal částečně vysunutý, cca 5-10 cm, vlivem nízkých teplot může dojít k zajetí koncové lamely do boxu, a poškození rolety.

Jakýkoliv zásah do výrobku je nepřipustný. Opravy svěřte odborné firmě.

Při poruše, vysoké hlučnosti, trhavém pohybu atd., je nutné kontaktovat dodavatele rolety.

Sejmutím krytu a zásahem do mechanismu rolety ztrácíte nárok na záruku.

V případě zjištěných nedovolených zásahů do výrobku, výrobce a montážní firma neodpovídá za vzniklé škody v záruční a pozáruční době.

PODMÍNKY PRO UVEDENÍ ROLETY DO PROVOZU

Po montáži, po opravě, po rekonstrukci či přestavbě je nutné zkontrolovat:

- zda roleta zastavuje v požadovaných polohách, horní a dolní doraz
- roleta musí vykazovat klidný chod v celém rozsahu
- zkontrolujte pevnost základních konstrukčních částí, nýty, šrouby
- zkontrolujte pevnost ukotvení nosných částí
- zkontrolujte vyváženost vodorovných i svislých částí
- zkontrolujte ovládací prvky, šňuru, pásek, průchodky, navíjecí mechanismy
- u motorických rolet zkontrolujte dále i přívod elektrického proudu, zapojení motoru, nastavení koncových dorazů, zapojení ovládacího spínače případně nastavení dálkového ovladače